

Kit de aplicación

El kit de aplicación se compone de los siguientes elementos:

- 1 resina de 750 Gr.
- 1 solvente de 70 Gr.
- 1 primer de 70 Gr.
- 1 catalizador de 70 Gr.
- 1 espátula.
- 1 brocha.
- 1 par de guantes.
- 1 paleta para mezclar componentes.



Globalflex 
Rubber Solutions

Envasado y distribuido por:
Globalflex Chile Spa.

+56 977 427 677

+56 942 266 410

✉ contacto@globalflex.cl

Caburgua Poniente 379, Quilicura, Santiago de Chile

www.globalflex.cl

Globalflex 
Rubber Solutions

 **LÍNEA GOLD**
1348

**Polímero líquido multipropósito
reparador de elastómeros, cauchos
y fajas transportadoras**



CESMEC



BUREAU
VERITAS



Producto
Hecho en Chile

Certificado por **CESMEC**.
Una empresa del grupo Bureau Veritas.

LÍNEA GOLD 1348

Globalflex Línea Gold 1348, es un innovador polímero en estado líquido, desarrollado especialmente para la reparación de superficies elastómeras, tales como fajas transportadoras y revestimientos de cauchos.

Sus propiedades lo convierten en un producto de fácil manipulación y aplicación, siendo que mediante una reacción química en un tiempo aproximado a 1 hora, obtiene características físicas y mecánicas, muy similares a las del caucho original.

Ventajas

Globalflex Línea Gold 1348, es un producto especialmente formulado para aplicaciones que requieren mantención y reparación en terreno.

Productividad y rendimiento

Fácil, rápido y con resultados duraderos.

Mayor productividad, disminución del tiempo y costo asociado a mantención, sólo requiere de una mínima dotación de personal para su aplicación.

Instrucciones de uso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Identifique la zona a reparar en la cinta transportadora y efectúe un corte en **45°** con cuchillo sobre el área, sin llegar a la tela.

- Realice una limpieza mecánica con grata y esmeril recto de bajas RPM., en la superficie a reparar.



Paso 1

- Aplicar con brocha una capa delgada de solvente, dejar secar por un mínimo de 5 min. o hasta que se evapore.



Paso 2

- Aplicar con brocha una capa delgada de primer, asegúrese de cubrir la totalidad de la zona a reparar y deje secar por un mínimo de 5 min. y un máximo de 15 min. para obtener los resultados deseados.



Paso 3

- Revolver previamente la resina durante 1 min. para homogeneizar el contenido.

- Agitar el catalizador, luego vierta sobre la resina y mezcle cuidadosamente por 1 min.

- Una vez mezclado, cuenta con un tiempo de 3 a 4 min. para aplicar el producto en la zona a reparar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Una vez aplicado demora 15 min. en secar al tacto.

- Recomendamos de 1 a 2 hrs. para la puesta en marcha del equipo desde la aplicación de la resina polimérica Globalflex.

Precauciones

Utilice Hoja de Seguridad y el equipamiento necesario para de manipular el producto.



Lea cuidadosamente las indicaciones que especifican los riesgos para la salud, los cuales pueden causar daños en caso de:

Inhalación, contacto con los ojos, contacto con la piel y/o en caso de ingestión. Por lo anterior tomar las precauciones indicadas.

En caso de urgencia según corresponda, acudir inmediatamente al médico.

Almacenamiento

- Almacenar en T° ambiente promedio entre 17° y 25° C. Producto fotosensible, la exposición prolongada a la luz antes de utilizar, puede afectar sus resultados.

- La resina puede tender a solidificarse a bajas T° o almacenamiento prolongado. Para volver a estado líquido exponer a T° sobre los 25°, sin superar los 60° C.

- Desechar los elementos según indica HDS. del producto en los lugares destinados por norma.